


ECHOCLEAN VAISSELLE



Détergent dégraissant pour la plonge et pour toute surface lavable

- Détergent liquide neutre Multi surface
- Détergent neutre pour plonge manuelle





ECHOCLEAN VAISSELLE



Détergent dégraissant pour la plonge et pour toute surface lavable

DESCRIPTIF:

Détergent concentré pour la vaisselle et le dégraissage des surfaces en cuisine et en agroalimentaire. Echoclean Vaisselle s'utilise aussi pour l'entretien des grandes surfaces vitrées et du mobilier.

DOSAGE:

Pour la vaisselle: 0,3% soit pour 30ml par 10L. Pour l'entretien et le nettoyage des grandes surfaces lavables et vitrées: 0,5% soit 50ml pour un seau de 10L.

Pour le nettoyage des sols gras: 1 à 2% soit 100 à 200ml par seau de 10L.

Se rince facilement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- à base de : agents de surface anioniques et non-ioniques, conservateur
- couleur : jaune
- pH pur : 6

RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

- Manipulation: Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante. Usage réservé au personnel professionnel formé.
- Stockage: Conserver le produit dans son emballage original fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

REMARQUES:

Se rince facilement

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité au règlement (CE) n° 648/2004.

EMBALLAGES:

Carton 12x1L – ref 1100970

