Apex Rinse S

Additif de rinçage

3080 0003

PERFORMANCE

- Une vaisselle impeccable et étincelante avec un maximum de respect de l'environnement
- Résultats impeccables sur la porcelaine, le verre et les couverts
- Conforme aux exigences écologiques les plus strictes en termes de sélection des matières premières et d'emballage

EFFICACITÉ

- Des opérations plus efficaces, sans essuyage manuel
- Technologie de dosage qui évite tout gaspillage et garantit une utilisation à 100 % du produit
- Dilution contrôlée dans le temps assurant un dosage plus flexible du produit et adapté aux besoins

SÉCURITÉ

- Produit de la gamme APEX avec code de formes et de couleurs
- Blocs légers qui se rangent, se transportent et se chargent en toute sécurité et facilité
- Ne nécessite aucun EPI.

MODE D'EMPLOI

1. Consultez le plan d'hygiène et les conseils de sécurité sur la fiche de données de sécurité, ainsi que les instructions d'utilisation détaillée sur l'étiquette du produit.



2. Lavez la vaisselle et les ustensiles dans le lave-vaisselle en respectant la procédure standard.



3. Remplissez le compartiment lorsque l'écran de contrôle APEX l'indique. L'écran s'allume en rouge et une alarme sonore retentit.

POUR RECHARGER

1 Remplissez le compartiment lorsque l'écran de contrôle APEX l'indique.

2 Retirez le film plastique autour du bloc de détergent.

3 Remplissez le distributeur.

4 Jetez le film plastique avec les déchets ordinaires.



REMARQUES SPÉCIALES/ INFORMATIONS

- Compatible avec les matières généralement lavables en lave-vaisselle (porcelaine, verre, acier inoxydable, ...)
- Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS ET LES CONSEILS ENVIRONNEMENTAUX.

- Essayez de remplir complètement tous les casiers de chaque machine, autant que possible.
- Afin d'éviter tout sous-dosage ou sur-dosage, un spécialiste Ecolab programmera la concentration appropriée (0,02-0,06 g/l) sur la machine.
- Lavez à la plus basse température possible pour obtenir les résultats d'hygiène escomptés.
- Informations concernant les emballages vides : recyclage comme des emballages en plastique souple.

SÉCURITÉ

- Pour de plus amples informations et instructions de sécurité, veuillez lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit.

CONSERVATION

- À conserver entre 0° et 40 °C et uniquement dans son emballage d'origine fermé.

Guide de commande

Apex Rinse S	2 x 1,1 kg	9095190
Timer Apex Rinse	1 kit	10053571

Worldwide Headquarters
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.
CLEAN

European Headquarters
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab France
Ecolab SNC
23 Avenue Aristide Briand
CS 70107
94112 Arcueil Cedex
Tél : +33 1 49 69 65 00

Ecolab Belgium
Ecolab BV/SRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 467 51 11

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522

www.ecolab.com

© 2021 Ecolab USA Inc. All rights reserved. APEX Rinse S_FR-fr_08JAN21